

## LAN CABLE TESTER & BREAKOUT BOX 功能與應用

### CTBOB4511/CT4511 功能:

#### 1. 通信線短路, 斷路測試及中斷跳接(CTBOB4511 only) 功能

只要將 LAN 通信線接頭直接插入主機本体, 或一端接到遙測端, 即可測試此通信線有無短路或斷路, 而中斷跳接之功能, 可讓您隨意的轉接通信線的接線方式。

#### 2. 自動偵測及手動偵測

自動偵測試(A/S)模式的 1/3 秒會偵測一個接點, 一直循序漸進來回偵測, 手動測試(M/S)只需要按(STEP)鍵, 就會再偵測下一步, 此功能可很容易檢查出 LAN 通信的接線方式, 讓您很清楚系統的接線方式。

#### 3. RJ-45(可含 KEY 接頭), RJ-11(可含 DEC MMJ 接頭)的通信線測試

多種接頭可測試, 除 RJ-45 對 RJ-45, RJ-11 對 RJ-11 外, 亦可 RJ-45 對 RJ-

11

的通信線測試。

#### 4. 主體單獨測試與遙測功能

主體即可測試通信線之好壞, 亦可用遙測端子測試遠距離之通信線。

#### 5. 輕鬆檢測出兩端接線方式

只要將接頭插入測試即可得知兩端的接線方式(那一腳對那一腳)。

#### 6. 省電, 更換電池簡便

只要一顆 9V 之電池, 即可操作, 省電又方便。

#### 7. 測試距離可達 10 公里左右。

規範:

\*9V 電池操作

\*長\*寬\*高: 101mm\*81mm\*25mm(主體)

長\*寬\*高: 101mm\*25mm\*25mm(遙測端)

\*重量: 125g(含電池)

\*外殼 ABS 材料

\*接頭: RJ-45/KEY\*2, RJ-11/DEC\*2, 遙測端 RJ-45/KEY\*1, RJ-11/DEC\*1

\*LED 組顯示器\*2(主體), LED 組顯示器\*1(遙測端)